

Bitte beachten Sie folgende Hinweise zum Bildwechsel für ILUMAG top

- Das System ILUMAG top ist für einen leichten, schnellen Bildwechsel mit einer magnetisch verschließbaren Abdeckhaube ausgerüstet.
- Kleinere Bildformate lassen sich ggf. auch an der Wand wechseln.
- Zum Bildwechsel legen Sie ansonsten das System nach der Demontage auf eine glatte Unterlage.
- Öffnen Sie die Abdeckhaube, und legen Sie diese daneben.
- Entnehmen Sie die bisherige Backlit-Folie und verstauen bzw. entsorgen sie.
- Danach legen Sie gleichmäßig zu den Rändern das neue Backlit mit dem Motivdruck nach oben ein und schließen die Abdeckhaube wieder.
- Falls das Backlit nicht ausreichend glatt liegt, können Sie es mit transparentem Klebeband an den Magnet-Rändern leicht fixieren.
- Es empfiehlt sich, die Haube und das Leuchtpanel bei einem Wechsel mit einem weichen, trockenen Tuch (ggf. unter Zuhilfenahme von Brennspiritus o.ä.) zu reinigen.
- Zum Abschluss hängen Sie das System zurück an seinen Platz und schließen es entsprechend der Anleitung wieder an die Stromversorgung an.

**Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.
Viel Erfolg beim Bildwechsel!**