

**Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Wandmontage bzw. zum Betrieb von ILUMAG top, ILUMAG flex, ILUMAG perm und ILUTEX frame**

- Die Systeme besitzen in der Regel auf der Rückseite jeweils 10 mm flache Alu-Profilschienen zum Aufhängen.
- Zum Befestigen der Wandhalter (Haken, Exzenter oder Halteschienen) verwenden Sie bitte ein zum Wandmaterial (z.B. Ziegel, Trockenbau oder Beton) passendes Schrauben-Dübel-System.
- Für den elektrischen Anschluss verbinden Sie das eine Ende des mitgelieferten Anschlusskabels in richtiger Polung (+/-) mit der WAGO-Klemme an der Rückseite des Systems und das andere Ende mit der 12/24 V-Buchse des Netzteils.
- Das Netzteil ist mit seinem 230 V-Stecker mit einer 230 V-Steckdose zu verbinden.
- Besitzt das Netzteil keinen Stecker, sondern auf Wunsch Anschlussdrähte, so sind diese von einem Fachmann an die entsprechenden Klemmen anzuschließen. Arbeiten am 230 V-Netz, z.B. zum Anschluss eines Trafos mit Klemmen an das 230 V-Netz, dürfen nur von einem Elektriker (Fachkraft) ausgeführt werden.
- Bei vorhandenem Dimmer können Sie das System mittels gelieferter Fernbedienung in der Helligkeit einstellen (dimmen).
- Bei der Inbetriebnahme sind die mitgelieferten Anleitungen der Komponenten zu beachten.
- Leuchtet das System nach dem Anschluss nicht wie gewünscht, tauschen Sie bitte die Anschlussdrähte an der rückseitigen WAGO-Klemme in Ihrer Polung. Falls dies nicht zum Erfolg führt, kontaktieren Sie uns bitte.

**Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  
Viel Erfolg bei der Montage und Inbetriebnahme!**